

KELEPÇELİ SİSTEM MONTAJ BİLGİLERİ

(Montajdan önce tamamını okuyunuz.)



Resimde görüldüğü gibi hazırlanmış ve bazı durumlarda ön ve arka olarak belirtilmiş taşıyıcı sistemin profil ayaklarının altına plastik takoz onun altına da kauçuk koruyucu düzgünce yerleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer belirtilmiş ise ön ve arka parçaların birbirine karıştırılmamasıdır. Gerekirse denge civataları ile profil boyları ayarlanabilir.



Başlangıçta ön ayağın montajını yapalım. Yerleşim yeri olarak ön kapının ortasından itibaren arka kapıya doğru 5-10 cm kaydırılır. Bu kaydırma mesafesi aracın modeline ve yapısına göre değişebilir. Keleпçelerin yeri tam olarak belirlendikten sonra keleпçe civatası sıkılmadan önce çift taraflı koruyucu bandın üzerindeki renkli tabaka kaldırılır. Aynı işlem karşı tarafa da uygulanır. Resimde görüldüğü gibi keleпçe yerine tam oturtulup, altında pulu olan civata 6 no allen anahtar ile yeterli tutunma sağlanıncaya kadar **karşılıklı olarak** sıkılır. Çok fazla sıkılmaya özen gösterin. Arka ayak, aynı şekilde montaj yapılır. Ön-arka ayaklar (profiller) arasındaki mesafenin en az 70 cm olmasına dikkat ediniz. **Keleпçeleri sıkarken, diğer elinizle keleпçeyi alt noktasından aracın gövdesine doğru kuvvetlice bastırınız.** En son olarak denge civatalarının sıkıştırılması işlemi yapılır. Plastik kapaklar kapatılarak montaj işlemi tamamlanır. Montajı yapılan ayakları profilinden tutup test edin. Güvenliğinizi her zaman ön planda tutunuz. 130km/saat hızı aşmayınız. Zaman zaman bağlantıları kontrol ediniz.



PORT BAGAJ MONTAJI

Bagajı ayakların üzerine yerleştirin. İçinden çıkan "U" demirleri profillerin altından ve bagajdaki deliklerden geçirin. Bagajın içinden iki delikli bağlantı demirini "U" bağlantının uçlarına takıp siyah topuzlarla hafifçe sıkın. Dört köşe için aynı uygulamayı yapın. Aracın üzerindeki sağ sol duruş ayarlarını yapıp topuzları iyice sıkın. Uygulamalarımızı, www.otsoto.com ve www.otoher.com sitemizdeki ilgili bölümlerden inceleyebilirsiniz.

İYİ GÜNLERDE GÜLE GÜLE KULLANINIZ.

DİKKAT !! Bagajınızı mutlaka kilitleyin ve varsa kapak emniyet mandallarını sabitleyin.